

Art. 215 - 215i - 216 218 - 116GN - 118




Фундаментная коробка для электропривода GHOST

Габаритные размеры


Убедитесь, что распашные ворота и их конструкция находятся в хорошем состоянии и подходят для данной автоматизации:

- ворота не должны показывать коэффициент демпфирования во время работы, при открытии и закрытии
- ворота должны быть сбалансированы (после остановки в любом положении они должны оставаться неподвижными).






art. 218

Монтаж




Выкопайте котлован для фундамента коробки с указанными размерами. Предусмотрите заранее отвод воды (с выходом воды в дно дренажной гальки) и проход электрических кабелей, которые должны идти от электрической коробки, чтобы обеспечить защиту всех соединений от воды.

Установите коробку в котлован и выполните заливку бетона, убедившись, что штырь и верхний шарнир выровнены. Кроме того, выполните выравнивание грунта.



Вставьте разблокирующее устройство в штифт фундаментной коробки (не забудьте установить специальную сферу и смазать все поверхности).




Поместите створку между разблокирующим устройством и верхним шарниром и выполните надежную сварку, как указано.



Правильно вставьте привод в фундаментную коробку и закрепите его гайками. Установите рычаг передачи, вставив его между рычагом привода и только что приваренной системой разблокировки. Установите механический ограничитель хода при закрывании и открывании (в качестве альтернативы используйте арт. 218 или 118).

art. 218

Монтаж




Для настройки механических концевых выключателей выполните следующие действия:

Открутите винты «С» и перемещайте курсор «В» до соединения с рычагом привода, при полностью открытой двери;
 Открутите винты «С» и перемещайте курсор «А» до соединения с рычагом привода, при полностью закрытой двери;
 Закрутите винты «С».

art. 118

Монтаж




Для сборки и регулировки выполните следующие действия:

1. Разблокируйте привод;
2. Установите створку примерно на 45°, чтобы облегчить сборку;
3. Установите механические упоры, как показано на рисунке;
4. Отрегулируйте винты (А) и вручную перемещайте створку, проверяя правильность положения хода;
5. После завершения регулировки затяните стопорную гайку (В).


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Механические ограничители должны использоваться с воротами весом до 200 кг для моделей без датчика и до 300 кг для моделей с датчиком;

art. 216 / 116GN

Монтаж



• **216:** Закрепите шестерню «А» на валу привода через эластичную заглушку;



• **116GN:** Закрепите шестерню «А» на валу двигателя с помощью винта и гайки;

• Вставьте разблокирующее устройство под названием «В» на штифт фундаментной коробки (не забудьте расположить оснащенную шаровую опору и смазать все поверхности) и соедините шестерни через цепь «С».

• **ВНИМАНИЕ:** Установите цепное соединение напротив крышки двигателя, как показано на рисунке.

